



## Ascom a71 Hoher Schutz für die persönliche Sicherheit von Mitarbeitern in gefährlichen Arbeitsumgebungen



- Ein kompaktes Alarmgerät mit zuverlässigem Zwei-Wege Messaging und Personen-Alarm
- Zubehör Lederetui

*Das Ascom a71 ist mit zwei verschiedenen Alarmarten ausgestattet. Die Basisversion verfügt über einen Drucktastenalarm und Verlust-Alarm.*

### **Zuverlässiges Messaging**

Die Anzeige von Nachrichten erfolgt als einfacher Text im großen LCD Display. Das Display ist von hinten beleuchtet, so dass die Nachrichten auch im Dunkeln gut lesbar sind. Da die Nachrichten quittiert werden können, weiß der Absender, dass seine Nachricht auch empfangen wurde. Befinden Sie sich außerhalb der Funkreichweite, wird der Absender durch das System darüber benachrichtigt. Und sobald Sie das Gerät zum Aufladen in das Ladegerät setzen, wird das System über Ihre Abwesenheit informiert.

### **Priorisierung von Nachrichten**

Mitteilungen mit hoher Priorität können so programmiert werden, dass sie sofort als erste in einer Nachrichten-Warteschlange gesendet werden, wobei jegliche andere gerade stattfindende Nachrichtenübertragung unterbrochen wird. Auf diese Weise können Sie sicher

sein, dass wichtige Nachrichten ihr Ziel sofort erreichen.

### **Nachrichten von Maschine zu Mensch**

Mit beiden Ascom a71 Versionen ist der Empfang von wichtigen Informationen von externen Systemen wie Maschinen, Gebäudeleit- und Alarmsystemen möglich. Jede erhaltene Information kann quittiert werden.

### **Hilfe ist nur einen Tastendruck entfernt**

Sie können verschiedene Sicherheitsalarme für unterschiedliche Situationen vorprogrammieren. In einem Notfall müssen Sie lediglich die große Alarmtaste drücken. Wird Ihnen das Gerät gewaltsam entrissen, wird automatisch ein Alarm ausgelöst. Die präzise Lokalisierung Ihres Standortes gewährleistet schnelle und effektive Hilfe.



Stahlgrau

### Ruhealarm/ Lagealarm mit Vorwarnsignal

Sobald sich der Benutzer des Gerätes über einen vordefinierten Zeitraum hinweg in einer horizontalen Position befindet oder nicht bewegt, wird automatisch ein Alarm gesendet.

Um Fehlalarme zu vermeiden, ertönt vor der Übermittlung ein Blink-, Vibrations- oder Tonsignal. Falls erforderlich können Sie rechtzeitig die Alarm-übertragung unterbrechen.

### IR- und LF-Lokalisierung im gleichen Gerät

Die Lokalisierung kann sowohl über IR als auch LF erfolgen. Der Sendeempfänger ist daher sowohl in Innen- als auch Außenbereichen einsetzbar. Wählen Sie das am besten zu ihrer Umgebung passende Lokalisierungssystem aus. Für den Ascom a71 ATEX ist nur die LF Lokalisierung erhältlich.

### Elegant und praktisch

Eines der herausragendsten Merkmale des Ascom a71 ist seine Größe. Der Sendeempfänger ist groß genug, um Nachrichten im Display klar und deutlich anzuzeigen, aber gleichzeitig auch klein genug, um ihn einfach tragen zu können. Dank der integrierten Antenne, kann sich diese nicht in der Kleidung verfangen. Der Clip verfügt über eine automatische Ablösefunktion, so dass dieser nicht abbrechen kann.

Der Ascom a71 ist in zwei Farben erhältlich. Das ist vorteilhaft, wenn sie z.B. Benutzer unterscheiden wollen. Die Geräte sind zudem mit Namensschildern für die schnelle Identifikation ausgestattet.

### ATEX Version

Der Ascom a71 ist ebenfalls in der ATEX Version erhältlich - erprobt für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen.

#### LEISTUNGSMERKMALE

Alarmtaste	Einfacher Zugang in bedrohlichen Situationen
LCD Display	Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung und einstellbarer Textgröße
IR and LF Lokalisierung	Wählen Sie das passende Lokalisierungssystem für unterschiedliche Umgebungen
Verlustalarm	Wenn das Gerät dem Benutzer gewaltsam entrissen wird, wird automatisch ein Alarm gesendet
Ruhe-/Lagealarm	Mit Vorwarnsignal. Im Notfall wird der Mitarbeiter schnell gefunden
Alarmanzeige	Die erfolgreiche Übermittlung eines Alarms wird durch Vibration, LED oder Tonsignal bestätigt
Multilinguales Menü	11 verschiedene Sprachen sind wählbar
Abwesenheitsanzeige	Befindet sich der a71 zum Aufladen im Ladegerät, erhält das System eine Abwesenheitsnachricht
Messaging an Gruppen	Eine Nachricht kann an eine Gruppe von Personen gleichzeitig übermittelt werden. Das spart Zeit
Fernsteuerung	Der Benutzer kann aus der Ferne Aktionen ausführen, wie z.B. Türen öffnen
Soft Keys	3 programmierbare Soft Keys für den Zugang zu häufig genutzten Funktionen
Vibrator/Tonsignal/LED Anzeige	Unterschiedliche Optionen zur Anzeige des Empfangs einer neuen Nachricht
Ladeoptionen	Mehrfachladeregel für 6 Einheiten Tischladegerät Wiederaufladbare Akkus
SIM Karte	Jeder Benutzer verfügt über eine SIM Karte mit persönlichen Einstellungen, wie Profile und Soft-Keys. Alle Einstellungen können mit der SIM-Karte leicht von einem Gerät auf ein anderes übertragen werden
Robustes Design	Staub- und Spritzwassergeschützt (IP64), stoßfest, getestet auf elektromagnetische Verträglichkeit

**Ascom Deutschland GmbH**  
Kruppstraße 105, 60388 Frankfurt  
www.ascom.de

**Ascom Solutions AG**  
Gewerbepark, CH-5506 Mägenwil  
www.ascom.ch

**Ascom Deutschland GmbH**  
Niederlassung Österreich  
Liebermannstrasse F15 201/202  
A-2345 Brunn am Gebirge  
www.ascom.at