



- Compacte en robuuste pager voor tweeweg tekstberichten en persoonsalarmering
- Accessoires leren etui

Ascom a71 is ontworpen om mensen te ondersteunen en te beschermen die zijn blootgesteld aan kwetsbare of dreigende situaties in hun werk

De Ascom a71 is verkrijgbaar met twee verschillende alarminstellingen. De basisversie heeft een drukknopalarm en een trekkoordalarm.

Betrouwbare berichten

Berichten worden in gewone tekst op een groot verlicht LCD-display weergegeven, wat betekent dat ze zelfs in het donker kunnen worden gelezen.

Omdat het mogelijk is om een bericht te bevestigen, weet u dat uw bericht is ontvangen. Wanneer u buiten bereik bent, informeert het systeem de persoon die naar u zoekt. Zodra u uw alarmpager in de reuker plaatst, wordt het systeem gewaarschuwd dat u afwezig bent.

Berichten met hoge prioriteit

Er kunnen berichten met een hoge prioriteit geprogrammeerd worden om te worden verzonden naar het begin van de berichtenwachtrij, waardoor lopende berichten worden onderbroken. Op die manier weet u zeker dat belangrijke berichten onmiddellijk hun bestemming bereiken.

Berichten van machine naar mens

Beide Ascom a71-versies kunnen geprogrammeerd worden om essentiële informatie van vaste systemen te ontvangen, zoals machines, gebouwautomatiseringssystemen en alarmsystemen. Het is ook mogelijk om alle ontvangen informatie te bevestigen.

Hulp is slechts een druk op de knop verwijderd

U kunt verschillende beveiligingsalarmen voor verschillende situaties voorprogrammeren. In geval van nood drukt u gewoon op de alarmknop. Of als het toestel met geweld van u wordt afgenomen, wordt automatisch een alarm verzonden. Uw positie wordt zeer nauwkeurig bepaald en er wordt onmiddellijk een back-up verzonden.



Staalgrijs

Man-down/No-movement-alarm met waarschuwingssignaal

Er wordt automatisch een alarm verzonden als de gebruiker zich gedurende een vooraf ingestelde periode in een horizontale of immobiele positie bevindt.

Er klinkt een knipperend, trillend of piepsignaal voordat het alarm wordt verzonden, voor het geval het alarm per ongeluk is geactiveerd, waardoor er geen vals alarm wordt afgegeven.

IR- en LF-positionering in hetzelfde toestel

Dankzij de IR- en LF-positioneringsfuncties kan het alarm zowel binnen als buiten worden gebruikt. Selecteer het positioneringssysteem dat het beste bij uw omgeving past. Voor Ascom a71 ATEX is alleen LF-positionering beschikbaar.

Handig en slim

Een van de meest opvallende eigenschappen van de Ascom a71 is zijn formaat. De pager is groot genoeg om berichten duidelijk weer te geven en klein genoeg om hem gemakkelijk te kunnen meenemen. Omdat de antenne is ingebouwd hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken dat hij vast komt te zitten in hun kleding. Mocht het toestel toch vast komen te zitten, zorgt een ontgrendelingsfunctie met clip ervoor dat het niet breekt.

Het toestel is ook voorzien van een ID-label voor snelle identificatie.

ATEX-versie

De Ascom a71 is ook verkrijgbaar in een ATEX-versie - goedgekeurd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.

KENMERKEN

Alarmknop	Gemakkelijk gebruik in bedreigende situaties
LCD-scherm	Groot verlicht display met instelbare tekstgrootte
IR- en LF-positionering	Kies het beste positioneringssysteem voor verschillende omgevingen
Trekkoordalarm	Er wordt automatisch een alarm verzonden als het toestel met geweld van de gebruiker wordt afgenomen.
Man-down/no-movement-alarm	Met pre-waarschuwingssignaal. In geval van een alarm kan een collega snel gevonden worden
Alarmindicator	De gebruiker wordt via een trilsignaal, pieptoon of led-lampje gewaarschuwd wanneer het alarm is verzonden
Meertalige menu's	11 talen om uit te kiezen
Afwezigheidsindicatie	Wanneer het toestel in de lader wordt geplaatst, krijgt u een melding dat u afwezig bent
Groepsberichten	Hetzelfde bericht kan tegelijkertijd naar een groep mensen worden gestuurd, wat tijd bespaart en nauwkeurigheid garandeert
Afstandsbediening	Laat de gebruiker bepaalde handelingen uitvoeren, zoals een deur openen op afstand.
Softkeys	3 programmeerbare softkeys voor het creëren van sneltoetsen voor vaak gebruikte functies
Trilfunctie/pieptoon/led-indicaties	Verschillende opties om aan te geven dat een bericht is ontvangen
Oplaaδοpties	Oplaadrek voor 6 toestellen Enkelvoudige lader Oplaadbare batterijen
SIM-kaart	Elke gebruiker heeft een simkaart waarop alle persoonlijke instellingen, inclusief profielen en softkeyfuncties, zijn opgeslagen. De kaart kan gemakkelijk van het ene toestel naar het andere worden overgezet
Robuust ontwerp	Bestand tegen water (IP64), stof, vuil en elektrostatische ontladingen - en schokbestendig bij ruw gebruik

Ascom (Nederland) B.V.
Postbus 40242
3504 AA Utrecht
info.nl@ascom.com
Telefoon: +31 30 240 91 00

www.ascom.nl

ascom