

Laatua, jonka
kuulee.

Ascom d43

Ascom d43. Edistyksellinen sisältä. Helppokäyttöinen ulkoa.

Laajakaistainen ääni — Ascom d43:n etu

Ascom d43 -puhelin käyttää 50 Hz:n – 7000 Hz:n laajakaistaa, mikä takaa erinomaisen äänenlaadun perinteisiin puhelimiin verrattuna. Lisäksi puhelin sopii yhteen vanhojen tekniikoiden kanssa, joten hyvästä äänenlaadusta voi nauttia myös tavallisiin puhelimiin soitettaessa. Ascom d43 — laatua, jonka kuulee.

Helppo käyttää ja hallita

Ascom d43 tukee keskitettyä hallintaa. Ascom Uniten avulla ohjelmistopäivitykset voi tehdä ja parametrit synkronoida langattomasti. Jokaisen puhelimen asetukset tallennetaan keskitetysti, ja niitä voi hallita yhdestä paikasta.

Runsaasti tilaa yhteystiedoille

Ascom d43 -puhelimien sisäisessä luettelossa on tilaa 250 yhteystiedolle. Organisaation paikallisesta puhelinluettelosta voi ladata vielä 1000 yhteystietoa lisää. Käytössä on myös keskitetty puhelinluettelo, josta voi etsiä muita yhteystietoja tarpeen mukaan.

Ascom d43:

- Laajakaistainen ääni
- Korkea äänenlaatu
- Keskitetty hallinta
- Organisaation keskitetty puhelinluettelo
- Jopa 5 hätänumeroa
- Helppo rekisteröinti



ascom

ASCOM d43 -PUHELIMEN OMINAISUUDET LYHYESTI

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Laajakaistainen ääni • Taustavalaistu TFT-värinäyttö • Korkea äänenlaatu • Helppo rekisteröinti • Keskitetty hallinta • 25 viimeisintä puhelua soitettujen puheluiden listassa • Keskitetty puhelinluettelo | <ul style="list-style-type: none"> • Paikallinen puhelinluettelo (250 muistipaikkaa) • Organisaation puhelinluettelo (1000 muistipaikkaa) • Dynaaminen teho • Handsfree-toiminto • Värinä • Iso valaistu näyttö | <ul style="list-style-type: none"> • 18 kielivaihtoehtoa + yksi ladattava • Kuulokkeet (vakioiliitin) • Manuaalinen ja automaattinen näppäinlukko • Jopa 5 hätänumeroa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ASCOM d43 -PUHELIMEN TEKNISET TIEDOT

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Mitat 137 x 52 x 21,5 mm. Paino (sis. laturin ja klipsin) 114 g. Näyttö 1,8". 28 x 35 mm.</p> | <p>Ääni Soittoääni: 8 voimakkuutta. Korvakuuloke: 8 voimakkuutta 3 dB:n välein. Soittoäänen enimmäisvoimakkuus: 88 dBA @ 10 cm. Kaiutin: kaksisuuntainen.</p> | <p>Puhelinluettelo Keskitetty puhelinluettelo: rajaton määrä muistipaikkoja. Organisaation puhelinluettelo: 1000 muistipaikkaa. Paikallinen puhelinluettelo: 250 muistipaikkaa. Yhteystiedoille valittavissa yksilölliset soittoaänet.</p> |
| <p>Käyttöliittymä LCD-värinäyttö, suuri resoluutio, valkoinen LED-taustavalo, 262 000 väriä. Merkkiääni: saapuva puhelu ja akun lataus. Värinä: saapuva puhelu. Näppäimet ja painikkeet: 3 toimintonäppäintä, 4-suuntainen navigointinäppäin, puhelun aloitus- ja lopetus- sekä päälle/pois-painike samassa, numeronäppäimet ja äänenvoimakkuuden säätöpainike.</p> | <p>Puhelut Ilmoitukset: 14 soittoaäntä, värinä. Puheluun vastaaminen: näppäin tai automaattinen vastaus. Puhelulistan kapasiteetti: 25 vastattua, soitettua tai vastaamatonta aikamerkittyä puhelua. 5 hätänumeroa: valittavissa välittömästi näppäinlukkoa avaamalla.</p> | <p>Tietoturva ja salaus Täyttää DECT Forumin määrittelemät DECT Security EN300 444 feature N35 -vaatimukset.</p> |
| <p>Kielet 18 kielivaihtoehtoa: tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkar, italia, norja, puola, portugali (Brasilia), venäjä, slovakki, espanja, ruotsi ja turkki + 1 ladattava.</p> | <p>Viestit Enimmäispituus: 12 merkkiä puhelimeen. Tallennus: 0 viestiä.</p> | <p>Akku Tyyppi: litiumioni. Puhe aika: 16 h ihanteellisissa olosuhteissa. Valmiusaika: 180 h ihanteellisissa olosuhteissa. Latausaika: < 4 h. Lataussyklit: > 65 % kapasiteetista jäljellä 500 täyden lataussyklin jälkeen.</p> |
| <p>Radio DECT-protokollan tunnistus: US DECT- ja EU DECT -protokollien automaattinen tunnistus ja konfigurointi alkuperäisen rekisteröinnin aikana. Taajuusalue: EU (1880–1900 MHz), USA (1920–1930 MHz), L A (1910–1930 MHz), BR (1910–1920 MHz), muut (1900–1920 MHz). Modulaatio: GFSK. Kanavaväli: 1,728 MHz. Antenni: sisäinen. Herkkyys: -93 dBm. Säteilyteho: EU 250 mW, USA 100 mW.</p> | <p>Ympäristö Käyttölämpötila: 0 – +40 °C. Säilytyslämpötila: -20 – +60 °C. Koteloitiluokka: IP40, IEC EN60529. Sähkömagneettisen kentän sieto: 3V/m EN61000-4-3. ESD-sieto: 4 kV kosketuspurkaus ja 8 kV ilmapurkaus (EN61000-4-2). Pudotustesti, vakiotuote: IEC 60068-2-32, menetelmä 1, pudotettu 12 kertaa 1 metrin korkeudesta.</p> | <p>Liitännät Monitoimiliitäntä akun lataamista sekä ohjelmiston päivitystä ja konfigurointia varten. 3,5 mm:n vakioiliitäntä kuulokkeille.</p> <p>Vaatimustenmukaisuus Täyttää EU:n, USA:n, Kanadan ja Australian standardit – katso tuotetiedot.</p> <p>Lisävarusteet Katso luettelo.</p> |

¹ Litiumioniakkujen varastointi korkeassa lämpötilassa voi pienentää niiden kapasiteettia merkittävästi ja pysyvästi.