

# Ascom Myco 4

Smartphonen til smartere kommunikation og samarbejde



*Den nye Myco™ 4 fra Ascom er mere end blot en telefon. Myco 4 samler funktioner og egenskaber fra flere enheder i én robust, desinfektionsklar og professionel smartphone – den ideelle platform for medarbejdere og ledelse, der ønsker smartere kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen.*

## **Myco 4 er specialbygget til at levere værdi:**

- Hjælper med at konsolidere enheder, forbedre driftseffektiviteten og reducere de samlede ejeromkostninger
- En robust smartphone i professionel kvalitet, der kan holde til de barske krav, der stilles i professionelle arbejdsmiljøer
- Hjælper personalet med at føle sig trygge med det nyeste inden for personlig alarmfunktionalitet
- Sikrer tidskritisk kommunikation og samarbejde, hvor den rette information er i de rette hænder på det rette tidspunkt

Med Myco 4 er du klar til at overvinde dine mest kritiske udfordringer på arbejdspladsen – og tage det næste vigtige skridt fremad.

## **Lavere samlede ejeromkostninger**

- Den giver mulighed for at konsolidere og forbedre effektiviteten med en enkelt enhed af professionel kvalitet, der opfylder brugsscenarierne for flere forskellige enheder uden at gå på kompromis med ydeevnen
- Ydermere kan du konsolidere og dele enheder på tværs af flere vagthold, hvilket maksimerer brugbarheden og nedbringer det samlede antal nødvendige enheder

- Hurtigere investeringsafkast og effektivitetsgevinster kan opnås med færre enheder fordelt på tværs af organisationen end med en enkelt enhed pr. bruger
- Robust design vil sandsynligvis give længere levetid med færre udgifter til reparation og ombytning i forhold til almindelige smartphones
- Desinfektionsklar og nem at rengøre, hvilket understøtter forbedrede protokoller for infektionskontrol og desinfektionsprocedurer

## **Til professionelle brugere og arbejdspladser**

- Holdbart og robust design – specialbygget til at kunne klare selv de mest barske arbejdsmiljøer
- Kan rengøres og er modstandsdygtig over for mange desinfektionsmidler og -klude
- Lang batterilevetid, der er designet til at holde gennem hele arbejdsdøgnet
- Hot-swap-batteri maksimerer kontinuiteten i arbejdsgangen uden afbrydelse, nedlukning eller genstart
- Delbar og sikker – beskytter informationssikkerheden, da system-/applikationsdata automatisk slettes, når brugeren logger ud, eller Myco 4 kobles i opladeren



### Sikkerhed og tryghed for personalet

- Avancerede personlige alarmfunktioner, der beskytter og beroliger ene-arbejdere
- Manuel alarmknap placeret tydeligt oven på telefonen
- Automatisk Man-Down- eller No-Movement-alarm, hvis brugeren er forhindret i kontakt
- Flere supportede lokationsteknologier til at udpege brugerens sidst kendte lokation og kørselsretning
- Automatisk lydløst opkald efter alarm gør det muligt for beredskabsteams at lytte med, når de nærmer sig
- Valgfri træksnorsalarm, hvis nogen forsøger at fravriste den mobile enhed

### Missionskritisk kommunikation og samarbejde

- Pålidelig og gennemprøvet teknologi betyder, at brugerne aldrig går glip af en besked eller et opkald
- Optimeret Wi-Fi-ydeevne på farten med problemfri overgang mellem Wi-Fi-adgangspunkter, der sikrer fremragende opkaldskvalitet og dataforbindelse inden for dækningsområdet
- Flerfarvet LED-lys giver øjeblikkelige notifikationer, så brugerne nemt kan skelne mellem indkommende alarmtyper og prioriteringsniveauer
- Forbedret Android-sikkerhed med app-sandboxing, der beskytter alle data, som sendes til og fra den mobile enhed
- FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 validerede kryptografiske moduler – der overholder strenge krav til informationssikkerhed hos statslige myndigheder over hele verden
- Hot-swap-batteriprocedure sikrer nul nedetid og ingen afbrydelse af igangværende kommunikation, herunder kritiske alarmer
- Missionskritiske apps og tjenester overvåges aktivt og genstartes automatisk, hvis de af en eller anden grund mislykkes

### Ascom Myco 4 modeller

Funktioner	Mobilstregkode Wi-Fi	Stregkode Wi-Fi	Wi-Fi
Android OS – med Ascoms missionskritiske udvidelser	●	●	●
5,5" berøringfølsom skærm	●	●	●
Hot swappable batteri Høj kapacitet, nemt at udskifte, adgang til batteriets sundhedstilstand	●	●	●
Flerfarvet LED-notifikationslys (øverst)	●	●	●
Fingeraftryklæser	●	●	●
Robust design – høj slag- og faldfasthed	●	●	●
IP68 med høj rengøringsvenlighed Understøtter desinfektionsprotokoller, dvs. høj modstandsdygtighed over for UV-stråler og kemisk korrosion fra desinfektionsrenservietter og opløsningsmidler	●	●	●
Bagkamera på 50 megapixels Frontkamera med 8 megapixels	●	●	●
4 programmerbare multifunktionsknapper	●	●	●
USB-C-port	●	●	●
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 (BLE)	●	●	●
Indbygget SIP-telefonificeret interop med større IP-PBX'er	●	●	●
Professionel stregkodescanner med integreret sigte	●	●	–
Træksnor – avancerede personlige alarmfunktioner	●	●	–
Infrarød (IR) søger	●	●	–
5G mobil – Dual SIM/eSIM	●	–	–

## Ascom Myco 4 smartphone – tekniske specifikationer

<p><b>PLATFORM</b>  <b>OS:</b> Android 12  <b>CPU:</b> Qualcomm 6490, 2GHz Octa-core  <b>Hukommelse:</b> 6 GB Ram, 128 GB Flash</p>	<p><b>HUS</b>  <b>Mål:</b> 154,6 x 72,6 x 18,9 mm  (6,08 x 2,85 x 0,74 tommer) med strekkodelæser,  154,6 x 72,6 x 13,1 mm (6,08 x 2,85 x 0,51 tommer)  uden strekkodelæser  <b>Vægt:</b> 253 g (8,9 oz) med strekkodelæser,  233 g (8,2 oz) uden strekkodelæser  <b>4 multifunktionsknapper:</b> 1 øverst og 3  på siderne</p>
<p><b>SENSORER</b>  Accelerometer med tre akser  Gyroskop med tre akser  Nærhedssensor  Belysningssensor  Kompass  Ascom IR-positionering*</p>	<p><b>SKÆRM</b>  <b>Type:</b> Full HD, 2160 x 1080  <b>Størrelse:</b> 5,5"  <b>Multitouch:</b> Decapoint kapacitiv touch  <b>Beskyttelse:</b> Corning® Gorilla® Glass 5</p>
<p><b>KOMMUNIKATION</b>  <b>WLAN:</b> Wi-Fi 6E  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax  Wi-Fi 802.11 k/r/v fast transition roaming  Wi-Fi 802.11 mc til lokalisering  Wi-Fi 802.11 w  Wi-Fi 802.11 u  <b>Bluetooth:</b> 5.2  <b>GNSS:</b> GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS  <b>NFC:</b> Forum Type 1-5</p>	<p><b>MOBILNET*</b>  <b>GSM:</b> 850/900/1800/1900  <b>3G:</b> WCDMA (B1, B2, B5, B8)  <b>LTE FDD:</b> B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B26, B28  <b>LTE TDD:</b> B38, B40, B41  <b>5G:</b> n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41,  n77, n78  <b>SIM:</b> Nano-SIM + eSIM</p>
<p><b>IP-KLASSIFICERING</b>  <b>IP68:</b> 1,5 m i 30 minutter</p>	<p><b>BATTERI</b>  <b>Type:</b> Brugerudskifteligt 4000 mAh</p>
<p><b>OPTISKE ENHEDER</b>  <b>Frontkamera:</b> 8 MP  <b>Bagudvendt kamera:</b> 50 MP, 6120 x 8160  pixels, autofokus, blitz  Flerfarvet LED-visning foroven  <b>Strekkodescanner:</b> 1D/2D-strekkoder SE4720*</p>	<p><b>PORTE</b>  <b>USB:</b> USB-C  <b>CIC:</b> Stik til kompatible laderacks  og bordopladere</p>

\*Fås i nogle produktvarianter

# ascom

### Ascom Danmark A/S

Delta Park 46  
2665 Vallensbæk Strand  
Danmark  
info@ascom.dk  
Telefon: + 45 70 20 38 83  
ascom.com/da

### Om Ascom

Ascom er en global leverandør af ICT- og mobile workflow-løsninger til sundhedssektoren. Vores mål er at lukke digitale informationshuller og skabe det bedst tænkelige beslutningsgrundlag – når som helst og hvor som helst. Derfor fokuserer vi på at udvikle forretningskritiske, real-time-løsninger til miljøer, hvor mobilitet, fleksibilitet og tid er afgørende faktorer. Ascom råder over en unik portefølje af produkter og softwareløsninger, som gør det muligt at skræddersy løsninger, der skaber smidige, effektive workflows i sundhedssektoren, industrien og det ailbranchen.

Ascoms hovedkontor ligger i Baar i Schweiz med datterselskaber i 18 lande og 1.300 medarbejdere på verdensplan. Ascom (ASCN) er noteret på SIX Swiss Exchange i Zürich.