



## Ascom Myco™ 3 ondersteunt gestroomlijnde workflows, snelle reacties en goed onderbouwde beslissingen

*De professionele Ascom Myco 3 smartphone levert bruikbare, contextrijke informatie aan mobiele medewerkers in de gezondheidszorg, industrie en andere veeleisende omgevingen.*

### **Een wereld aan mogelijkheden**

Dankzij de beveiligde connectiviteit met LTE- en wifi-netwerken maakt de Ascom Myco 3 ultieme bereikbaarheid mogelijk, zelfs in de grootste, meest complexe faciliteiten. En het Android™ 8.1 besturingssysteem en Google™-certificering zorgt voor toegang tot het grootste app-ecosysteem ter wereld.

### **Van gefragmenteerde gegevens tot vlotte workflows**

Samen met apps kan de Ascom Myco 3 afgeschermd informatie ontsluiten. Zo kan uw organisatie:

- informatie van teams toegankelijk maken en tijdkritische activiteiten coördineren
- informatie uitwisselen met apparatuur en informatiemanagementsystemen wanneer en waar die nodig is
- ondersteuning van workflows en communicatie op al uw locaties

### **Betere interactie met informatie**

De Ascom Myco 3 is voorzien van een 5" full HD-scherm voor optimale weergave en beheer van alarmen, berichten en beeldgegevens. Ook de geluidskwaliteit is uitzonderlijk goed, dankzij breedbandaudio en ruis- en echo-onderdrukking—cruciaal voor werkplekken met veel omgevingslawaai.

### **Continue power voor continue prestaties**

De Ascom Myco 3 is voorzien van een krachtige octacore processor die soepel multitasken ondersteunt. Terwijl de hot-swappable li-ionbatterij de beschikbaarheid en productiviteit maximaliseert—het toestel hoeft niet te worden uitgeschakeld en apps hoeven niet te worden afgesloten als u de batterij verwisselt.

**ascom**

# Ascom Myco 3—ondersteunt krachtige digitale informatiecoördinatie

- **5" full HD-touchscreen.** Gebruiksvriendelijke interface met alarmen, foto's, berichten, metingen en andere kritische informatie. Groot scherm ondersteunt efficiënte multitasking.
- **Gebouwd voor veeleisende omgevingen.** Aluminium chassis en Corning® Gorilla® glas 3. Bestand tegen vuil, stof, olie, water en ontsmettingsmiddelen. Hot-swappable batterij en laadfaciliteiten garandeert 24/7 gebruik.
- **Vooraf geïnstalleerde tools voor productiviteit.** Geïntegreerde professionele barcodescanner voor snelle ID-verificatie, soepel leverings- en voorraadbeheer en een minimum aan fouten bij het verzamelen van gegevens. De ingebouwde NFC-functie ondersteunt snelle tweerichting communicatie en bestandsoverdracht met een groot scala aan applicaties en systemen.
- **Ontworpen voor efficiëntie en comfort.** Handig gepositioneerde, ergonomische barcodescanner. Het bovenop geplaatste LED-baken betekent dat alarmberichten met een kleurcodering in één oogopslag zichtbaar zijn. Met de robuuste draagclip kan de Ascom Myco 3 stevig aan kleding worden bevestigd.
- **Toekomstgerichte flexibiliteit.** Ascom Myco 3 werkt op het open Android-platform, waardoor uw organisatie gemakkelijk toegang heeft tot het grootste en voortdurend groeiende app-ecosysteem ter wereld—ideaal naarmate uw behoeften in de loop der tijd veranderen en zich ontwikkelen. De mogelijkheid om de gebruikersinterface op maat te maken, brengt voorkeursinformatie, applicaties en workflowmanagement binnen handbereik.

## ASCOM MYCO 3 TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Platform</b>	OS CPU	Android™ 8.1 Oreo™ 2,3/1,8 GHz Octacore	<b>Sensoren</b>	Drieassige accelerometer Drieassige gyroscoop Proximity Lichtsensor Ascom IR-locatie	
<b>Chassis</b>	Afmetingen Gewicht Behuizing SIM	150 x 76 x 14/16 mm (5.90" x 2.99" x 0.55/0.63") 239 g (8.43 oz) Aluminium chassis Nano-SIM	<b>Camera</b>	voorkant Achterkant	5 MP 13 MP, autofocus, flits 4160 x 3120 pixels
<b>Batterij</b>	type	Verwisselbaar, 2935 mAh	<b>Communicatie</b>	WLAN Bluetooth GNSS NFC	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 4.1 A-GPS; GLONASS NFC Forum type 1-4
<b>Display</b>	type Formaat Resolutie Multi touch Bescherming	Full HD 5" 1920 x 1080 (FHD) Deca point capacitive touch Corning® Gorilla® glas 3	<b>Poorten</b>	USB AUDIO	Micro USB 3,5 mm audioaansluiting
<b>Netwerk</b>	technologie	GSM / 3G / LTE / Wi-Fi	<b>Knoppen</b>		3 programmeerbare multi-functie knoppen
<b>Geheugen</b>	intern	4 GB RAM, 32 GB Flash	<b>IP-klasse</b>	IP67	Stof- en vloeistofbestendig
<b>Mobiele</b>	frequenties	LTE: FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20 LTE: TDD B38, B40, B41 3G WCDMA (B1, B5, B8) GSM: 850/900/1800/1900	<b>Accessoires</b>		Zie ascom.com
<b>Scanner</b>	barcode	1D / 2D barcodes			

Neem voor meer technische gegevens en specificaties contact op met de Ascom-vestiging bij u in de buurt. Ga voor de contactgegevens naar: [ascom.com](http://ascom.com)

Diverse producten van Ascom en derden ondersteunen de beschreven functies en kenmerken. Wellicht zijn in bepaalde landen niet alle Ascom-oplossingen verkrijgbaar. Ascom Myco 3 is nog in ontwikkeling en de validatie en certificeringen zijn gaande.

Google en Android zijn handelsmerken van Google LLC.  
Oreo is een geregistreerd handelsmerk van Mondeléz International group.  
Corning en Gorilla zijn gedeponeerde handelsmerken van Corning Incorporated.

**Ascom (Nederland) B.V.**  
Savannahweg 31  
Postbus 40242  
3504 AA Utrecht  
Telefoon: +31 30 240 91 00  
[www.ascom.nl](http://www.ascom.nl)

**Ascom (Belgium) NV**  
Belgicastraat 11  
1930 Zaventem  
Telefoon +32 2 727 13 11  
E [info.be@ascom.com](mailto:info.be@ascom.com)  
[www.ascom.be](http://www.ascom.be)

**ascom**