



De Ascom Myco 3 smartphone voor DECT en wifi



De Ascom Myco 3 smartphones werken op DECT- en Wifi-netwerken om het beste van twee werelden te leveren: de bekende betrouwbaarheid en geluidskwaliteit van DECT, en de apps en diensten die via Wifi mogelijk zijn.

Voordelen van DECT en Wifi in één apparaat

De Myco 3 heeft een fallback DECT-kanaal. Zelfs als het Wifi-netwerk niet beschikbaar is (door bijvoorbeeld congestie of een leemte in de dekking), kan kritieke communicatie desondanks verstuurd en ontvangen worden. Het maakt echt mobiel werken mogelijk door integratie met apparatuur en systemen van derden.

Van verspreide informatie naar vloeiende workflows

De Myco 3 en de ondersteunde apps helpen uw organisatie om:

- Informatie van verspreide systemen te bundelen en sorteren
- Teams te coördineren en voorzien van informatie voor tijdgevoelige activiteiten

Uitzonderlijk geluid en zichtkwaliteit

Het full HD 5" -scherm is ideaal voor het visualiseren van waarschuwingen en andere rijke media-inhoud. Het multi-touch display werkt zelfs

wanneer de gebruiker medische handschoenen draagt. Uitzonderlijk goede geluidskwaliteit, dankzij breedbandaudio en ruis- en echo-onderdrukking—cruciaal voor werkplekken met veel omgevingslawaai.

Hot-swappable batterij

Bedieningsapplicaties hoeven niet te worden uitgeschakeld of afgesloten als u de batterij verwisselt. Dit helpt ervoor te zorgen dat de Myco 3 tijdens de langste ploegendiensten kan werken. Het maakt het ook eenvoudiger om het apparaat met meerdere gebruikers te delen.

Diverse persoonsalarmfuncties

Naast het persoonsalarm met een drukknop beschikt de Myco 3 ook over automatische man-down en no-movement alarmen. Deze worden automatisch naar de aangewezen ontvangers gestuurd als het apparaat plotseling valt of stil blijft staan na een vooraf ingestelde tijd.



Geïntegreerde barcodescanner voor snelle, eenvoudige ID-verificatie bij toediening van geneesmiddelen.

ascom

Mobility with confidence

Ascom Myco 3

Mobiliteit, veiligheid, productiviteit.

■ Full HD 5" touchscreen

Gebruiksvriendelijke interface met alarmen, foto's, berichten, scores en andere kritische informatie. Groot scherm ondersteunt efficiënte multitasking.

■ Geschikt voor desinfectie en robuust ontwerp

Geschikt voor desinfectie en compatibel met strenge desinfectieprotocollen. Voorzien van een aluminium chassis en Corning® Gorilla® glas 3. Stof- en waterbestendig volgens de norm IP67.

■ Hulpmiddelen voor veiligheid en efficiëntie

Infrarood (IR)-locatiefunctie met nauwkeurigheid op kamerniveau ondersteunt snelle reactie in noodsituaties. Geïntegreerde barcodescanner voor snelle en veilige ID-verificatie, probleemloos voorraadbeheer en gegevensverzameling. NFC-functie ondersteunt tweerichtingcommunicatie.

■ Ontworpen voor efficiëntie en comfort

Het bovenop geplaatste LED-baken betekent dat alarmberichten met een kleurcodering in één oogopslag zichtbaar zijn. Met de robuuste draagclip kan de Ascom Myco 3 stevig aan kleding worden bevestigd.

■ Aanpasbaar en flexibel

Gebaseerd op Android Enterprise. Maakt aanpassing van de gebruikersinterface mogelijk voor voorkeursinformatie, applicaties en workflowbeheer.

■ Shared phone optie

Ascom (Nederland) B.V.

Postbus 40242
3504 AA Utrecht
info.nl@ascom.com
Telefoon: +31 30 240 91 00
www.ascom.nl

ascom

ASCOM MYCO 3 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Platform	OS CPU:	Android 9 Pie 2,3/1,8 GHz Octacore
Behuizing	Afmetingen Gewicht Constructie	150 x 76 x 14/16 mm (5,90" x 2,99" x 0,55/0,63") 239 g (8,43 oz) Aluminium chassis
Batterij	Type:	Vervangbaar 2935 mAh
Scherm	Type Formaat Resolutie Multi-touch Bescherming	Full HD 5" 1920 x 1080 (FHD) Deca point capacitive touch Corning® Gorilla® glas 3
Netwerk	Technologie	DECT / Wifi
Geheugen	Intern	4 GB RAM, 32 GB Flash
Scanner	Barcode	1D / 2D barcodes
Sensoren		Drieassige accelerometer Drieassige gyroscoop, Nabijheidssensor Lichtsensoren Ascom IR-locatie
Indicaties		Meerkleuren top-LED
Camera	Voorwaarts gericht Achterwaarts gericht	5 MP 13 MP, autofocus, flash 4160 x 3120 pixels
Communicatie	DECT WLAN Bluetooth GNSS NFC	Frequentie: EU: 1880-1900 MHz, BR: 1910-1920MHz, LA: 1910-1930MHz, VS: 1920-1930MHz, Overige: 1900-1920MHz Modulatie:GFSK Beveiliging: EN300 444 kenmerk N35, zoals gespecificeerd door het DECT forum IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.11 k/r/v 4.1 inclusief BLE support A-GPS; GLONASS NFC Forum Type 1-5
Poorten	USB AUDIO	Micro USB 3,5 mm audio-aansluiting
Knoppen		3 programmeerbare multifunctionele knoppen; 1 bovenaan, 2 aan de zijkanten
IP-klasse	IP67	Stof- en waterbestendig
Accessoires		Zie ascom.com

Neem voor meer technische gegevens en specificaties contact op met de Ascom-vestiging bij u in de buurt. Ga voor contactgegevens naar: ascom.com

Diverse producten van Ascom en derden ondersteunen de beschreven functies en kenmerken. Wellicht zijn in bepaalde landen niet alle Ascom-oplossingen verkrijgbaar.

Google en Android zijn handelsmerken van Google LLC.
Corning en Gorilla zijn gedeponeerde handelsmerken van Corning Incorporated.