

Ascom A51

Zware bescherming in een lichtgewicht verpakking

Een robuuste, slimme en gebruiksvriendelijke alarmzender, ontworpen voor werkplekken waar een hoog beveiligingsniveau vereist is, de Ascom a51™ pager is uw beschermer in tijden van nood. Met deze lichtgewicht pager in zakformaat kunt u niet alleen handmatig alarmen verzenden, het zendt ook automatisch een alarm uit als u dat om de een of andere reden niet kunt.

Fast facts

- Een trekkoord activeert een alarm als de pager met kracht van de gebruiker wordt afgenomen
- 2 drukknoppen voor instelbare alarmen
- Klein, licht en met zeer toegankelijke knoppen aan de voorkant

Twee alarmknoppen

Er zijn twee alarmknoppen, één voor zachte alarmen en één voor noodgevallen. Elke knop kan worden geprogrammeerd voor verschillende reacties, zodat het juiste alarm aan de juiste personen wordt doorgegeven - zonder verwarring. En omdat de knoppen aan de voorkant zitten, zult u geen moeite hebben ze te vinden. Een ingebouwde antenne vermindert niet alleen de levensduurkosten, maar voorkomt ook dat voorwerpen aan de antenne blijven haken en vermindert het risico op breuk.

Extra veilig

Voor extra veiligheid is er een trekkoord dat het noodalarm activeert als het van de pager wordt losgemaakt, bijvoorbeeld als het met geweld van een persoon wordt afgenomen. Het automatische 'man-down' alarm wordt geactiveerd afhankelijk van de positie en de hoek van de zender gedurende een vooraf bepaalde tijd. Het 'no-movement' alarm wordt verzonden als de gebruiker binnen een vooraf bepaalde tijd geen teken van leven geeft.



Om valse alarmen te voorkomen, klinkt er een waarschuwingstoon voordat automatische alarmen worden verzonden. Deze functie is in alle versies beschikbaar en stelt de gebruiker in staat het alarm zo nodig te annuleren.

Traceren van de gebruiker

Om snel hulp te kunnen bieden, beschikt de Ascom a51 pager over een optionele lokalisatiefunctie. Zodra een alarm wordt verzonden, worden opsporingscodes en andere vitale informatie doorgegeven. Op die manier kan de huidige positie van de persoon die de pager draagt, uiterst nauwkeurig worden geschat.

Intelligent design

De Ascom a51 biedt een reeks slimme functies voor maximale gebruiksvriendelijkheid, waaronder oplaadbare batterijen om tijd te besparen en ID-labels voor eenvoudige identificatie. Dit laatste is vooral belangrijk omdat elke pager zijn eigen SIM-kaart heeft. Immers, als u de zender van uw collega draagt, draagt u ook hun persoonlijke instellingen. Verder is de Ascom a51 verkrijgbaar in twee kleuren om onderscheid te maken tussen verschillende gebruiksdoeleinden.

ascom

Ga voor meer informatie over TrakCare naar <https://www.intersystems.com/products/trakcare>

Kenmerken

Slank, lichtgewicht ontwerp	De a51 is klein en makkelijk mee te nemen.
Twee alarmknoppen	Het is mogelijk om elke knop met verschillende functies te programmeren, zodat het juiste type alarm wordt verzonden en verwarring wordt voorkomen.
Knoppen aan de voorkant	De knoppen aan de voorkant zijn gemakkelijk bereikbaar, wat het veiligheidsgevoel van de gebruiker verhoogt.
Piepen/trillen/LED	De gebruiker weet dat het alarm is verzonden, wat zijn/haar gevoel van veiligheid nog vergroot.
Locatie	Het is mogelijk om locaties met grote nauwkeurigheid te bepalen.
IR en LF in dezelfde eenheid	De a51 kan zowel binnen als buiten worden gebruikt, waardoor hij aan uw behoeften kan worden aangepast.
Trekkoord	Er wordt een alarm gegeven als het toestel met geweld van de gebruiker wordt afgenomen.
Man-down	Er wordt een alarm gegeven als de gebruiker op de grond valt.
No-movement	Er wordt een alarm verstuurd als de gebruiker geen teken van beweging vertoont.
Pre-waarschuwingssignaal	Een vibrerend knipper- en piepsignaal klinkt voordat man-down en no movement alarmen worden verzonden, wat de gebruiker de gelegenheid geeft valse alarmen te annuleren.
Akoestisch lokalisatiesignaal	Gemakkelijker om een persoon in gevaar of in nood te lokaliseren.
ID label voor persoonlijke identificatie	Gebruikers kunnen hun pager gemakkelijk terugvinden, wat tijd bespaart en stress vermindert.
Oplaadbare batterijen	Het is niet nodig de batterijen te vervangen.
Oplaaδοpties	Enkele lader Laadrek
Ingebouwde antenne	Voorkomt dat voorwerpen aan de antenne blijven haken en vermindert het risico op breuk.
Robuust ontwerp	De Ascom a51 is speciaal ontworpen voor ruw gebruik - en ook voor regen.
SIM-kaart	Het is makkelijk om van pager te veranderen.

Accessoires

Veiligheidskoord

Leren etui



Staalgrijs



Ijsblauw

ascom

Ga voor meer informatie over TrakCare naar <https://www.intersystems.com/products/trakcare>